


National



ナショナル 乾燥機能付き 全自動電気洗濯機(家庭用)

取扱説明書

品番 **NA-F80D2R**
NA-F70D2R



上手に使って上手に節電

保証書別添付

据付説明付き



F80D2R

このたびは、ナショナル全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

「すすぎ」・「脱水」・「乾燥の前半」 および「槽乾燥」時は、ふたロックが かかります。(P.12ページ)

洗濯・脱水槽が止まるまで、ふたが開かない構造にしています。
ふたロック時とロック解除時は「カチッ」という音がします。

タイマー乾燥機能

タイマー式（選んだ時間）ですので、乾きに関係なく終了します。

衣類に関する注意事項(P.40～41ページ)がありますので
必ず、お読みください。


お知らせ



乾燥の前半はタンクを高速回転させながら温風を
ふきかける方式です。
乾燥中、脱水時のような音がしますが異常ではありません。

電源「切」「入」の場合、約10秒間は 「入」にできません。

（「切」にしても、マイコンが仕事をしているため、
ボタンを受け付けません）



（マイコン作動中）

NA-F70D2Rをお買い上げのお客様へ

洗濯・脱水容量がNA-F80D2R（8kg）に対してNA-F70D2Rは
7kgとなるため、水量・所要時間が異なりますが、その他の使い方は
同じです。説明イラストはNA-F80D2Rを使っています。

もくじ

ご使用前に

安全上のご注意（必ずお守りください）...4

各部の名前	8
洗濯の前に	9
操作部の見方	10
ふたロックと解除方法	12
洗剤の入れ方	14
洗濯物とコースの選び方	16
据え付け方	64

使い方

日常の洗濯

いろいろな洗濯

洗濯～タイマー乾燥	
タイマー乾燥	

洗剤や柔軟剤

洗剤の使用量	48
（粉末合成洗剤・液体洗剤・専用洗剤・粉石けん）	
柔軟剤・漂白剤・のりづけ	50

必要なときに

コース運転内容の切り換えと時間の目安	52
知っておくと便利	54
洗濯量と水量	58
お手入れ	59
●黒かびを防ぐために 槽乾燥	59
●黒かびが発生したら 槽洗浄コース	60
お願いとお守りいただきたいこと	70
故障かな？	71
仕様	77
保証とアフターサービス	78
別売部品	裏表紙

普段の衣類を洗う

おまかせコース	18
---------	----

お好みの洗い方を記憶させる

我が家流コース	19
---------	----

えり・そでなどのしつこい汚れに

つけ洗いコース	20
---------	----

軽い汚れの衣類をすばやく洗う

お急ぎコース	20
--------	----

どろんこ汚れやガンコな汚れに

ゴシゴシコース	20
---------	----

静かに洗いたいときに

ナイトコース	20
--------	----

毛布を洗う

ふとん・毛布コース	22
-----------	----

ふとん/カーペットカバーを洗う

ふとん・毛布コース	24
-----------	----

洗濯キャップの

取り付け方・取り外し方	25
-------------	----

おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う

おうちクリーニングコース	28
--------------	----

ウォッシュアブルスーツを洗う

ウォッシュアブルスーツコース	32
----------------	----

予約タイマーでの洗濯

お風呂の残り湯での洗濯	34
-------------	----

お風呂の残り湯での洗濯

個別洗濯（脱水だけ運転など）	36
----------------	----

衣類の確認

	40
--	----

洗・乾 洗濯～乾燥する おまかせコース

お好みの運転内容を記憶させる	42
----------------	----

我が家流コース

	44
--	----

乾燥 タイマー乾燥のみ

	45
--	----

乾燥のポイント

●節電モード/ふんわりキープ	46
----------------	----

	47
--	----

日常の洗濯

いろいろな洗濯


洗・乾

乾燥


安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容が無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。




**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

**注意**

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

警告

ケガを防ぐために

**絶対に分解したり修理・改造しない**



**分解禁止**

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
●修理は販売店へご相談ください。

**脱水槽が完全に止まるまでは絶対に中の洗濯物などに手などを触れない**



**接触禁止**

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。特にお子様にはご注意ください。

**幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせないまた、本体の近くに台などを置かない**



**禁止**

洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたり、おぼれたりすることがあります。

警告

電源・コード

**定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う**



**禁止**

他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

**ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない**



**ぬれ手禁止**

感電の原因になります。

**電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない**



**禁止**

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

**電源プラグのほこり等は定期的にとる**



**プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。**

●長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

**お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く**



**電源プラグを抜く**

感電やけがをすることがあります。

**アースを確実に取り付ける**



**アース線接続**

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
●アース工事は必ず販売店に依頼してください。

**電源プラグは根元まで確実に差し込む**



**差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。**

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

**煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜く**



**感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。**

●お買い求めの販売店に、必ず点検・修理を依頼してください。

取り扱い

**操作部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近づけない**



**禁止**

ふたが開いた状態でも、脱水槽が回転することがあります。

**火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気を近づけない**



**火気禁止**

火災や変形の恐れがあります。


ご使用前に

安全上のご注意 必ずお守りください

警告

取り扱い

風呂水フィルターを灯油・ガソリンなど水以外の液体には使用しない




爆発や火災の恐れがあります。

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、美容オイル、軟膏剤などの付着した衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しない




油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない



感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

お手入れするときなどでは、本体各部に直接水をかけない



ショート・感電の原因となります。

注意

ケガを防ぐために

運転中は洗濯機の下に手足などを入れない



回転部があり、けがをする恐れがあります。
●製品を台の上にのせると床面とのすき間が大きくなりますので、当社専用の全自動専用設置台（NSD-8別売）をお使いください。

防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしない

（例）寝袋、おむつカバー、サウナスーツ、ウェットスーツ、雨ガッパ、自転車・バイク・自動車のカバー、スキーウェア、防水シートなど

脱水中に激しい振動や転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などの恐れがあります。

注意


ケガを防ぐために

子供など取り扱いに不慣れな方には使わせない



やけど・けがをすることがあります。


洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せたりしない



変形・破損によりけがをすることがあります。


電源・コード

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く



感電やショートして発火することがあります。


コンセントの差し込みが緩いときや、電源コードや電源プラグが傷んでいるときは使用しない




感電・ショート・発火の原因になります。
●販売店に点検・修理を依頼してください。

取り扱い

内ふたを閉めるときに衣類をはさまない



ホースホルダーを外すときは浴槽から風呂水フィルターを先に出す




サイホン現象により、風呂水が流れ出て床面をぬらすことがあります。

洗濯時に温水を使用する場合、50℃以上のお湯は使用しない




プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。

洗濯前は必ず水栓を開いてホースの接続を確認する




ネジがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

風呂水フィルターを浴槽の水位面が洗濯機より高い位置で使用しない




バスポンプが停止してもサイホン現象により風呂水が連続して流れ出て床面をぬらすことがあります。

各部の名前




運転前の確認

詳しくは 64 ページ




付属品




洗濯の前に

衣類の準備


部分汚れの前処理




洗濯ネット(市販)に入れるもの



衣類のチェック



衣類の入れ方



ご使用前に

操作部の見方

表示ランプの点灯は「洗濯」おまかせコースを表しています。

水量

- 洗濯物の量に合わせて水量を自動的に『無段階』に設定します。表示にない水量に設定されると、最も近い水量が点灯。
- 手動で調節できる水量は22L・38L・49L(48L)・57L(54L)・67L(62L)に限定されます。コースによっては選べない水量があります。

* NA-F70D2Rの場合は水量が異なります。
()内はNA-F70D2Rの水量の説明です。

泡洗浄・セルフクリーン 表示

- | 泡洗浄 | セルフクリーン |
|-------------------|----------------------|
| ●泡を発生させて洗います。 | ●すすぎ終了後、自動的に槽を洗浄します。 |
| ●運転できるコースを選ぶと点灯。 | |
| 🔗 75ページ | |
| ●泡洗浄・セルフクリーン中は点滅。 | |

[水量・洗剤量・残時間] 表示部

- スタート後、水量(L)、洗剤量(杯)、残時間(分)の目安を表示。
- 洗濯物の種類や設置状態により、残時間表示は実際と異なる場合があります。
- 予約時は何時間後に終了するかを表示。

電源 切・入

- 電源を「切」にした後、約10秒間は電源を「入」にできません。
- 運転が終了すると自動的に切れます。
 - スタートせず放置していると10分後に切れます。
 - 電源を切にすると「ピー」とブザー音がします。
 - 電源を「入」にすると「洗濯」おまかせコースが点灯します。

風呂水


- お風呂の残り湯で洗濯するときに。
- 🔗 36ページ

洗濯

- 洗濯物に応じてコースを選びます。

スタート/一時停止

- スタートするときに。
- 止めるときに。




洗剤

- 専用洗剤か一般洗剤かを選びます。
- 🔗 14ページ
- 一度切り換えると次回から同じ設定になります。

洗い・すすぎ・脱水

- 時間、回数の切り換えに
- 個別洗濯に 🔗 39ページ



予約

- 今から何時間後に運転を終了させるかを選びます。
- 🔗 34ページ

洗・乾

- 「洗濯 乾燥」運転を行います。
- (おまかせ・我が家流コースのみ)
- 🔗 42ページ

節電モード

- 「洗・乾」「乾燥」のときのみ選べます。
 - 点灯させると、乾燥の途中をヒーターなしで送風運転します。
- 🔗 47ページ

乾燥

- 選んだ時間だけ運転するタイマー乾燥です。スタート後は切り換えできません。
- 🔗 45ページ

- お願い
- スタート後の内容変更は、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えできます。乾燥時間やコースの変更および洗い以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。

- 本製品には各ボタンをわかりやすくするために点字をつけています。
- 各ボタンの基準点をわかりやすくするため、ピピッというブザー音に変えています。

ふたロックと解除方法

「すすぎ」・「脱水」・「乾燥の前半」および
「槽乾燥」時は、ふたロックがかかります

(ふたロック中)



お願い

- ふたロック中は、無理に開けないでください。
(ふたが破損することがあります)

おことわり

電源プラグは抜かないでください。
(ロックが解除できません)

- 槽回転のブレーキ構造を
「機械式」「電気式」に変更したことにより、ふたロックの解除は電気を
必要とします。
- 電源「切」の場合は「入」にしてください。
停電等の場合は復帰後、電源「入」にしてください。


ふたロックを解除する場合



を押し、「カチッ」と音がするまでお待ちください。

槽回転が止まったらロックが解除されます。
槽回転が止まるまで約15秒かかります。

ふたロック機構



洗剤の入れ方 (専用洗剤以外の洗たく用洗剤)

1 洗濯物を入れ 電源(入)を押す

専用洗剤
一般洗剤

点灯を確認してください。

ボタンで消灯させることはできません。

2 コースを選び スタート/一時停止を押す

布量に応じた水量を表示



約10秒後に洗剤量を表示




約15秒後に残時間を表示



- 水なしで約10秒間パルセーターが動き、布量を計ります。
槽内にあらかじめ水があると、水なし運転をしないで最高水量になることがあります。
衣類によっては水量が多くなったり、少なくなることがあるため、水量ボタンで調節してください。

水量確認と変更


● 水量確認は



水量が再表示


- 以降、押すごとに水量が切り換わります。

3 青のポケットに洗剤を入れる (2か所のうち、入れやすい方に入れてください)




青のポケットが外れたときは

- 斜め上から差し込んでください。
着脱可能になっていますので、力を加えると外れることがあります。




液体洗剤は水量表示に応じて入れる 液体洗剤の量 (P.48ページ)




- 粘り気強い洗剤の場合は、洗剤と同量の水でうすめて入れてください。
- おしゃれ着・羽毛ふとん・カーペットカバーは液体中性洗剤を使用してください。使用量は洗剤容器の使用量に従ってください。

粉末合成洗剤は洗剤量表示に応じて入れる 粉末合成洗剤の量 (P.48ページ)


① 青のポケットを開ける



② 洗剤を入れる (こぼれないように)



③ 確実に閉める



- 投入口がぬれている場合は、水滴をふいてください。
(洗剤が残る場合があります。)

水に溶けやすい洗剤例

- アタック ● トップ ● ブルーダイヤ など

溶けにくい洗剤や、あらかじめ洗濯・脱水槽に水が入っている場合は

十分に溶かしてから 直接槽内に入れてください。

(洗剤が残ったり、乾燥時に洗剤の黄変によって衣類に色が付く場合があります。)

専用洗剤「遠心力21」(別売)や粉石けんでの洗濯のしかた (P.49ページ)

お願い

- 洗剤は直接、洗濯・脱水槽に入れないでください。
(洗剤の溶け残りや乾燥時の衣類の変色の原因になります。)
- 泡こぼれが起きますので、洗剤を入れ過ぎないでください。



泡洗浄について

- 布量検知のときに衣類が片寄ると、泡洗浄は行いません。
- 洗剤の種類や量、衣類の汚れ、水質・水温によって泡立ちが異なります。
- あらかじめ洗濯・脱水槽内に水が入っている場合は、泡洗浄にならないことがあります。(泡こぼれ防止のため)

洗濯物とコースの選び方

日常の衣類

普段の衣類を洗う



- または 、 絵表示のある衣類

おまかせコース
📖 18ページ

洗濯

お好みの洗いを記憶させる

各ご家庭に合った洗いを
コースとして記憶できます。



- または 、 絵表示のある衣類

我が家流コース
📖 19ページ

洗濯

えり・そでなどのしつこい汚れに



- 洗える質量

NA-F80D2R	6.0kg以下
NA-F70D2R	5.5kg以下
- 絵表示のある衣類

つけ洗いコース
📖 20ページ

洗濯

軽い汚れの衣類をすばやく洗う



- または 等の絵表示のある
汚れの少ない衣類

お急ぎコース
📖 20ページ

洗濯

どろんこ汚れやガンコな汚れに



- ユニフォーム・作業着・スポーツソックスなど
- 洗える質量

NA-F80D2R	4.5kg以下
NA-F70D2R	4.0kg以下

ゴシゴシコース
📖 20ページ

洗濯

静かに洗いたいときに



おまかせコースより回転数をおさえて
脱水するので静かに洗濯できます。

- または 、 絵表示のある衣類


ナイトコース
📖 20ページ

洗濯

汚れに応じて

毛布・ふとん・カーペット

または 絵表示のある
毛布




- 洗える質量：4.2kg以下

または 絵表示のある
掛けふとん・肌掛けふとん
(羽毛・化せん)



- 洗える質量：中わた1.3kg以下

絵表示のあるナショナル製の
カーペットカバー



- 洗える大きさ：2畳または2.5畳

ふとん・毛布コース

- 毛布 📖 22ページ
- ふとん / カーペットカバー
📖 24ページ


洗濯



ふとん、カーペットカバーには
別売の洗濯キャップが必要です。
(品番 AXW3215 - 6BM0)

おしゃれ着

または 絵表示
のある衣類



- アクリルのセーター
- カシミヤのセーター
- 麻ブラウスなど

おうちクリーニング
コース 📖 28ページ

洗濯

または 絵表示のある



- ジャケット
- スラックス

ウォッシュブルスーツ
コース 📖 32ページ

洗濯

洗濯・脱水槽の お手入れ

洗濯・脱水槽の外側に黒かびが発生すると
洗濯物に茶かっ色または、黒い汚れがつく
ことがあります。

槽洗浄コース
📖 60ページ

洗濯




洗濯・脱水槽のお手入
れには、別売の洗濯槽
クリーナーが必要です。
(品番 N-W1)

ご使用前に

普段の衣類を洗う

おまかせコース




1 洗濯物を入れ
電源 **入** を押す

2 洗濯 で「おまかせ」を選ぶ
(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)

3 **スタート一時停止** を押す

● 水なしで洗濯物を動かし、水量と洗剤量を表示します。

4 洗剤量表示に応じた洗剤を
青のポケットに
入れる




5 内ふたを確実に閉め
ふたを閉めると運転スタート
↓
ブザーが鳴ったら 運転終了

● 柔軟剤・漂白剤を使う場合(P50ページ)

ブザーが鳴ったり、**U** ↔ **12**
(交互に表示)が出たらふたを閉めてください。

お好みの洗い方を記憶させる

我が家流コース



- 洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、風呂水をお好みに応じて変更し、記憶できます。(水量は記憶しません。)
- 次回から、コースを選ぶと設定した内容が表示されます。

1 洗濯物を入れ
電源 **入** を押す

2 洗濯 で「我が家流」を選ぶ

3 **洗い** **すすぎ** **脱水** **風呂水**
を押し、組み合わせを選ぶ

4 **スタート一時停止** を押す

5 洗剤量表示に応じた洗剤を
青のポケットに入れる

6 内ふたを確実に閉め
ふたを閉めると運転スタート
↓
ブザーが鳴ったら 運転終了


日常の洗濯

● おまかせコース
● 我が家流コース

汚れに応じて

えり・そでなどのしつこい汚れに
軽い汚れの衣類をすばやく洗うときに
どろんこ汚れやガンコな汚れに
静かに洗いたいときに

- つけ洗いコース
- お急ぎコース
- ゴシゴシコース
- ナイトコース



例：つけ洗いコースの場合

1 洗濯物を入れ
電源(入)を押す

2 洗濯でコースを選ぶ
(風呂水を使用する場合は風呂水を押す)

3 スタート一時停止を押す

4 洗剤量表示に応じた洗剤を
青のポケットに入れる

5 内ふたを確実に閉め
ふたを閉めると運転スタート

↓
ブザーが鳴ったら 運転終了

●つけ洗いコースの場合
つけ洗い(約50分、運転・停止を繰り返す)
(つけ洗い中の表示)をした後、おまかせ
コースを運転します。
(つけ洗い中は「つけ洗い」表示が点滅します。)
時間の目安は 52ページ

1回に洗える質量の目安

NA-F80D2R		NA-F70D2R	
67L・57L	6.0kg	62L・54L	5.5kg
49L	5.5kg	48L	5.0kg
38L	2.5kg	38L	2.5kg
22L	0.3kg	22L	0.3kg

お願い

- 色落ちするものは洗わないでください。
- くつ下などの汚れは「ゴシゴシコース」を
おすすめします。

●お急ぎコースの場合
汚れが少ない場合は洗剤を少なめに入れて
ください。

●ゴシゴシコースの場合
水量は57L(54L)を表示します。
49L(48L)・38L・22Lは布量に合わせ、
水量を手動で選んでください。

1回に洗える質量の目安

NA-F80D2R		NA-F70D2R	
57L	4.5kg	54L	4.0kg
49L	3.0kg	48L	2.5kg
38L	1.5kg	38L	1.5kg
22L	0.3kg	22L	0.3kg



●ナイトコースの場合
おまかせコースよりも回転数をおさえて脱
水するので、より静かに洗濯できます。

日常の洗濯
●つけ洗いコース
●お急ぎコース
●ゴシゴシコース
●ナイトコース

毛布を洗う

ふとん・毛布コース

洗濯できる毛布

ダブルサイズ以下のもので、 または  絵表示のある化学繊維100%または綿100%のもの。

水量を選ぶ目安

- 57L(54L)...3.0～4.2kg以下
(シングルサイズの綿毛布は3枚まで)
- 49L(48L)...2.9kg以下
(シングルサイズの綿毛布は2枚まで)

種類と一枚の質量



ダブル
サイズ
マイヤー毛布
約4.2kg



シングル
サイズ
マイヤー毛布
約3.0kg




シングル
サイズ
タフト毛布・綿毛布
約1.4kg


お願い

- 電気毛布は、洗わないでください。洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。


毛布の入れ方



入れにくい場合の入れ方のポイント



① 両端部がふた側になるように置く



③ もう一方の折り山を洗濯・脱水槽に入れる
(両端部は下になるようにする)

② 先に下側の折り山を洗濯・脱水槽に入れる

お願い

- 脱水時の毛布の飛び出しを防ぐため、必ず両端部を下にしてください。

2枚入れる場合
横にM字になるように
2枚入れる



1 洗濯物を入れ、電源(入)を押す

2 洗濯 で「ふとん・毛布」を選ぶ

- 水量は57L(54L)を表示します。
49L(48L)は手動で選んでください。

(風呂水を使用する場合は風呂水を押す)

3 水量表示に応じた液体洗剤を青のポケットに入れる

4 スタート一時停止を押す

5 内ふたを確実に閉め ふたを閉めると運転スタート

ブザーが鳴ったら 運転終了

6 毛布を取り出す

お知らせ

- 毛布は水をはじきやすいため
給水後、一時停止で運転を止めて上から軽く押えて十分洗剤液を含ませ、再度ふたをし、スタートしてください。
チャイルドロックを設定している場合は解除してください。
(P54ページ)


いろいろな洗濯

● 毛布を洗う
ふとん・毛布コース

おことわり

ふとん、カーペットカバーを洗うときは、別売の洗濯キャップが必要です。洗濯キャップを使用しないと、ふとんやカーペットカバー、および製品を傷めることになります。
ふとんやカーペットカバーの損傷はお客様負担となり、製品の修理は有料となります。
洗濯キャップは販売店でお求めください。

洗濯キャップ(別売品)



(部品番号 AXW3215-6BM0)

乾燥運転時には使わないでください。


お願い

- 取り扱い絵表示のないものは洗わないでください。
- 防水性のシーツやカバー等は洗わないでください。


洗濯できるふとんの質量・サイズ・素材

NA-F80D2R

NA-F70D2R


		または  絵表示のある	
		掛けふとん	肌掛けふとん
中わたの質量	サイズ	シングルサイズ	ダブルサイズ以下
	羽毛ダウフェザー	1.3kg以下	1.3kg以下 (2枚洗うとき) 0.6kg以下
	化せんポリエステルアクリル	1.5kg以下	1.5kg以下 (2枚洗うとき) 0.7kg以下
中わたの質量	サイズ	シングルサイズ	ダブルサイズ以下
	羽毛ダウフェザー	1.3kg以下	1.3kg以下 (2枚洗うとき) 0.6kg以下
	化せんポリエステルアクリル	1.3kg以下	1.3kg以下 (2枚洗うとき) 0.6kg以下

においを確認する



羽毛ふとんの品質によっては、洗濯後に羽毛のにおいの残るものがあります。羽毛ふとんの角など目立たない所を選んで水につけてしぼり、においがするものは洗わないでください。

洗濯できるカーペットカバー

 絵表示のあるもの

松下電器製のカーペットカバーに限りです。

大きさ
2畳または 2.5畳
種類によっては洗えない物があります。

お願い

- 裏面がゴム製のものは洗わないでください。


お知らせ

- カーペットカバーの説明書に洗濯ネットに入れて洗うと書いてある場合でも、この洗濯機では洗濯ネットに入れる必要はありません。


洗濯キャップの取り付け方・取り外し方

取り付け方

1 糸くずフィルター(2か所)を外す




2 洗濯・脱水槽の奥側に斜めに差し込む



- ふとんやカーペットカバーを洗濯キャップにはさまないようにしてください。


3 手前側をバランサーの下に押し込みふち全体をきっちりはめ込む



4 洗濯キャップを押して空気を抜きバランサーより下にあることを確認する

- ふとんやカーペットカバーが洗濯キャップからはみ出ていると、破れる場合があります。


5 糸くずフィルターを元に戻す




取り外し方 電源「切」のときに作業を行ってください。

1 糸くずフィルター(2か所)を外す


2 奥側を押し下げる



3 手前が外れたら中央を持って引き出す



4 糸くずフィルターを元に戻す



お願い

- 糸くずフィルターが外れにくい位置にある場合は、洗濯・脱水槽を回して移動させてください。

⚠ 注意



回転中は洗濯キャップに手を触れない
ゆるい回転でも洗濯キャップ表面の穴などに指がからみ、けがをする恐れがあります。

ふとん / カーペットカバーを洗う(操作編)


ふとん・毛布コース

ふとんの入れ方

- 1 ふとんの角から洗濯・脱水槽に少しずつ入れる
●中わたの空気を追い出すように少しずつ入れます。
- 2 ふとんのはしを洗濯・脱水槽のステンレス部にそって入れ込む
- 3 別売の洗濯キャップを取り付ける
(Ⅱ 25 ページ)

カーペットカバーの入れ方

- 1 裏面を内側にして2つ折りにする
 - 2 折り返ししながら3つ折りにする
(びょうぶ折り)
 - 3 縦に2つ折りにする
 - 4 M字になるよう折り返す
 - 5 M字になるように洗濯・脱水槽に入れ、上から軽く押さえる
 - 6 別売の洗濯キャップを取り付ける
●取り付け方 Ⅱ 25 ページ
- お願い
●脱水時の飛び出しを防ぐため、必ず両端部を下にしてください。
- 入れにくい場合の入れ方のポイント
- ①両端部がふた側になるように置く
 - ②先に下側の折り山を洗濯・脱水槽に入れる
 - ③もう一方の折り山を洗濯・脱水槽に入れる
(両端部は下になるようにする)



1 洗濯物を入れ、電源(入)を押す

2 洗濯で「ふとん・毛布」を選ぶ
(風呂水を使用する場合は風呂水を押す)

●水量は57L(54L)を表示します。
49L(48L)は手動で選んでください。

3 水量表示に応じた液体洗剤を青のポケットに入れる

4 スタート一時停止を押す

●羽毛ふとん、カーペットカバーは専用洗剤が液体中性洗剤(Ⅱ 48 ページ)をお使いください。
(羽毛の風合いを損なわないため)

5 内ふたを確実に閉めふたを閉めると運転スタート

ブザーが鳴ったら 運転終了

6 洗濯キャップを外しふとんを取り出す

- 洗濯キャップの取り外し方 Ⅱ 25 ページ
- ふとんの乾燥のしかた
 - ①形を整え、よく晴れて乾燥した日に風通しの良い日陰で、つり干ししてください。
 - ②途中、表・裏をかえして均等に乾かします。
 - ③ある程度乾いたら、中わたの片寄りを軽く手でたたいて均一にならしてください。

いろいろな洗濯


●ふとん / カーペットカバーを洗う
ふとん・毛布コース(操作編)

このコースは、デリケートな衣類を洗うため、ご使用前に28～31ページを必ずお読みください。

衣類の確認

取り扱い絵表示・組成表示の確認

- 絵表示・組成表示のないもの、素材が不明なものは洗わないでください。




洗濯できるもの

水につけても、こするなどの力を与えなければ洗えるもの

- カシミアセーター ● ラメ入りのサマーセーター



衣類の取り扱い絵表示が




おしゃれ着やデリケートな衣類

- 麻ブラウス



- スラックスなど




洗濯できないもの

水につけるだけで下記の不具合があり洗えないもの

衣類の取り扱い絵表示のないもの

取り扱い絵表示に



表示があっても、右記の衣類の場合

- 縮み・表面変化するもの
毛皮、皮革製品
レーヨン・キュプラ及びその混紡品
絹及びその混紡品
和服、和装小物



- ウールや綿などの中で強撚糸使いの生地
ジョーゼット・クレープ、ちりめん
シワ・エンボス加工(凸凹模様)をしたもの

- 型くずれするもの
ブレザー
ジャケット
ワンピース
コート
ネクタイ
アンサンブル




- 色落ちしやすいもの
● 毛だおれを起こすもの
ベルベット・別珍

「おうちクリーニング」コースとは？


- 今まで水洗いできなかった 絵表示のおしゃれ着や、 絵表示の衣類、水着などの衣類も、やさしく洗い上げます。
「おうちクリーニング」は水洗いですので、汗などの水溶性汚れに適しています。溶剤を用いて機械力を加える「ドライクリーニング」とは異なります。えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは落ちにくいので、前処理をしてください。

前処理について


衣類の前準備



- ボタンやファスナーは、閉めてください。



- 濃色のボタンには、色落ちを防止するため、調理用ラップでしっかりカバーをしてください。



- 毛素材等で、プリーツ加工してあるものは、開かないよう、糸で留めておいてください。


えり、そで等のがんこな汚れは



部分汚れの前処理は、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水で濡らし、専用洗剤か液体中性洗剤(衣料用)をつけ、毛のやわらかいブラシで軽くたたきます。
(こすらないでください)
部分洗い用洗剤を使う場合も、必ず蛍光剤無配合のものを使ってください

- パーマ液等化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光等で黄変・変色したものは落ちないことがあります。
- シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処理しましょう。

色落ちの確認方法




衣類の目立たない所を選んで下に白いタオルを敷き、上から専用洗剤か液体中性洗剤(衣料用)の原液を含ませた別の白いタオルで、10回ほどたたきます。タオルに色移りしたら、洗わないでください。

- 赤色紺色等の濃色は特に気をつけてご確認ください。
- 黄色等の薄い色は色落ちが分かりにくいので、タオルを乾かしてから、色移りをご確認ください。


おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う(操作編)

おうちクリーニングコース



- 予約洗濯はできません。 ● 漂白剤は使わないでください。
- 水道水(30℃以下)をご使用ください。
(お湯、風呂の残り湯は使わないでください。)

洗濯物の入れ方



- 衣類は洗濯槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるように置きます。
- 枚数の多い場合には、1枚ごとに向きを変え、全体の厚みが均一になるようにします。

お願い

- 濃い色のものと淡色のものは一緒に洗わないでください。
- 糸くずが付きやすいものは、裏返してください。

● 洗剤について 使用できる洗剤




- 専用洗剤



- 市販の洗剤の場合は、液体中性洗剤(毛糸・おしゃれ洗い用、蛍光剤無配合)

1回に洗える質量の目安


NA-F80D2R		NA-F70D2R	
57L	2.4kg	54L	2.0kg
49L	1.6kg	48L	1.6kg
38L	0.6kg	38L	0.6kg



セーター
約400g



ブラウス
約200g



スラックス
約400g

- 左記以外は、洗剤の溶け残りや繊維への影響が心配されるため使わないでください。
- 柔軟剤をご使用の場合は、柔軟剤投入ケースに入れてください。(P50ページ)
- 洗剤の種類によっては泡が立ち過ぎるものもあり、すすぎが不十分になる場合があります。

1 洗濯物を入れ、電源(入)を押す

2 洗濯で「おうちクリーニング」を選ぶ

- 水量は49L(48L)を表示します。57L(54L)・38Lは手動で選んでください。

3 水量表示に応じた液体洗剤を青のポケットに入れる

4 スタート一時停止を押す

5 内ふたを確実に閉め ふたを閉めると運転スタート

ブザーが鳴ったら 運転終了
● 衣類をすぐに取り出し、形を整えて干してください。
(放置すると、シワや色移りの原因となります)

お知らせ




- 毛製品等、水をはじきやすいもの
給水後、一時停止で運転を止めて上から軽く押えて十分洗剤液を含ませ、再度ふたをし、スタートしてください。
チャイルドロックを設定している場合は解除してください。(P54ページ)


● 干し方のポイント

- 白物、淡色のもの、毛、ナイロンは、日陰干しします。
- ニットや新合繊等は手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。
(アイロンの手間も省け、風合いもよくなります)

つり干し ニット製品等



ハンガー干し シャツ、ブラウス、スラックス等




ハンガーにタオルを巻いて、肩幅にあわせて使ってください



(ニット製品はハンガー干しをしないでください)


平干し 編み目のザックリしたニット製品



(市販の平干し用ネット、木製以外の風呂のふたをご使用ください)

● もし縮んでしまったら

広いアイロン台に伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、乾くまでそのままの状態にします。(衣類を購入したとき、型紙を採っておくと、後々便利です)



- デリケート衣類の上手なアイロンのかけ方(P56ページ)

いろいろな洗濯

おうちクリーニングコース(操作編)

ウォッシュブルスーツを洗う


ウォッシュブルスーツコースとは？

手洗い または 絵表示のあるジャケット、スラックスをやさしく洗い上げます。

おことわり

上記絵表示以外のウォッシュブルスーツを洗い、損傷や型くずれした場合は、お客様負担となります。

絵表示・組成表示のないものは洗わないでください。



お知らせ

シワや型くずれを少なくするため、低速脱水をします。そのため干している間、水がしたたり落ちることがありますが、気になる場合は、脱水時間を長くしてください。

「前処理」を行ってください。

詳しくは 29 ページ

- 予約洗濯はできません。 ● 漂白剤は使わないでください。
- 水道水（30℃以下）をご使用ください。（お湯、風呂の残り湯は使わないでください。）

スーツの入れ方




- 衣類は洗濯槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるように置きます。



お願い

- 濃色のものと淡色のものは一緒に洗わないでください。
- 糸くずが付きやすいものは、裏返してください。



● 洗剤について 使用できる洗剤



- 専用洗剤




- 市販の洗剤の場合は、液体中性洗剤（毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合）

1回に洗える質量の目安

NA-F80D2R		NA-F70D2R	
57L	2.0 kg	54L	2.0 kg
49L		48L	
38L	0.6 kg	38L	0.6 kg




ジャケット
約600g



スラックス
約400g

- 左記以外は、洗剤の溶け残りや繊維への影響が心配されるため使わないでください。
- 柔軟剤をご使用の場合は、柔軟剤投入ケースに入れてください。（50 ページ）
- 洗剤の種類によっては泡が立ち過ぎるものもあり、すすぎが不十分になる場合があります。

ウォッシュブルスーツコース



1 洗濯物を入れ、電源（入）を押す

2 洗濯で「ウォッシュブルスーツ」を選ぶ

- 水量は38Lを表示します。57L（54L）・49L（48L）は手動で選んでください。

3 水量表示に応じた液体洗剤を青のポケットに入れる

4 スタート一時停止を押す

5 内ふたを確実に閉め ふたを閉めると運転スタート

ブザーが鳴ったら 運転終了

- 衣類をすぐに取り出し、形を整えて干してください。（放置すると、シワや色移りの原因となります）

お知らせ

- 樹脂加工、水をはじきやすいものの給水後、一時停止で運転を止めて上から軽く押えて十分洗剤液を含ませ、再度ふたをし、スタートしてください。チャイルドロックを設定している場合は解除してください。（54 ページ）

干し方のポイント 必ずハンガー干しをしてください。（型くずれを防ぐため）




ハンガーにタオルを巻いて、肩幅にあわせて使ってください

- デリケート衣類の上手なアイロンのかけ方（56 ページ）



予約タイマーでの洗濯



予約タイマーについて

- 必ずコースを選んでから予約時間を設定してください。
(先に予約時間を設定すると、コースが選べません。)
- おうちクリーニング・ウォッシュブルスーツ・槽洗浄コースおよび「乾燥」コースの予約はできません。

1 洗濯物を入れ電源(入)を押す

- 水栓を開けます。

2 洗濯 洗・乾 でコースを選ぶ

(風呂水を使用する場合は風呂水を押す)

3 予約 を押し 時間を設定する

- 今から何時間後に運転を終了させるかを選びます。

「洗濯」(つけ洗いコース以外)	1時間後から
「洗濯」つけ洗いコース	2時間後から
「洗・乾」	4時間後から

衣類の種類、室温、給水・排水条件により、予約時間を越えて運転することや、早めに終了することがあります。

4 スタート一時停止 を押す

5 洗剤量表示に応じた洗剤を青のポケットに入れる

- 柔軟剤・漂白剤を使う場合(50ページ)
(漂白剤は酸素系のものをご使用ください)

予約タイマー使用時は、溶けにくい洗剤や粉石けんは、固まることもあるため、使わないでください。

6 内ふたを確実に閉め 内ふたを閉める



予約時間に 運転終了

- スタート後、2分後に「予約」表示以外は消灯するため、洗剤量を早めにご確認ください。

予約の変更


(切) を押し、1からやり直す。

予約の取り消し (切) を押す。


予約内容の確認 予約 を押す。

お風呂の残り湯での洗濯

初めて使うとき（風呂水吸水ホースをセットする）



1 カバーを外し、ホースホルダーを風呂水吸水口に差し込む




2 風呂水吸水ホースの長さを調節する

ホースが長い場合

ホースを切るときは必ず浴槽側のホースの先端をはさみなどで切る


この部分は切らないこと



ホースが短い場合

別売の風呂水吸水ホースをご使用ください。（裏表紙）

3 風呂水吸水ホースに風呂水フィルターを取り付ける




●風呂水フィルターを矢印の方向に回しながら奥まで差し込む（ホースは曲げないように気をつけてください）

お買い求めになられた最初は、水道水によるコース運転を行ってください。水道水での運転により、バスポンプ内に呼び水をさせるためです。
呼び水とは.....バスポンプが風呂水を吸い上げるために必要な一定量の水のことを言います。

●「おうちクリーニング」「ウォッシュブルスーツ」「槽洗浄」コースでは風呂水での洗濯はできません。


準備編

1 風呂水ホースを浴槽の中に沈める



2 水栓を必ず開ける

●呼び水のため必ず水栓を開けてください。



風呂水ホースの扱い方

風呂水フィルターの浮き上がりに注意する




●風呂水吸水が始まるとホースが垂れ下がってフィルターが浮き上がる場合があります。垂れ下がり方を考慮してお使いください。

浴槽の水位面が洗濯機より高い位置で使用しない




●サイホン現象により、風呂水が流れ出て床面をぬらすことがあります。

ホースを巻いたまま使用しない




●ホース内の水の抵抗が増え、風呂水を吸水できない場合があります。

ホースを引き戸（サッシ）などで挟まない



●ホースが破れて空気漏れし、吸水できなくなります。

高い壁を越えるときは、ホースをたるませない



●①+②が1.2m以上になると、ホース内の水の抵抗が増え、風呂水を吸水できない場合があります。

風呂水について

入浴剤について

●入浴剤の種類によっては、風呂水が吸水されないことがあります。
●成分によっては洗濯・脱水槽（ステンレス）を傷める恐れがありますので、入浴剤の説明文をご確認ください。例えば、硫黄（イオウ）入りはステンレスがさびることがあります。

風呂水がなくなったとき


●風呂水がなくなったり、正しく吸水されないときは、約6分後、自動的に水道水に切り換わります。

いろいろな洗濯

お風呂の残り湯での洗濯

お風呂の残り湯での洗濯

操作編



1 洗濯物を入れ電源を入れる

2 コースを選ぶ

3 風呂水を押し内容を選ぶ

- 1回押す 洗いすすぎ1 洗い(風呂水) すすぎ1(水道水) すすぎ2(水道水)
 - 2回押す 洗いすすぎ1 洗い(風呂水) すすぎ1(風呂水) すすぎ2(水道水)
- すすぎ回数が1回以下のとき、風呂水の「すすぎ1」は選べません。


4 スタート一時停止を押す

5 洗剤を入れ内ふた、ふたを閉めると運転スタート

- 水道水による給水(呼び水)を約20秒間行います。
- ホース内の空気を抜くために給水が一時停止(約1分間)します。その後、風呂水吸水が始まります。ホース内の空気量によっては一時停止時間が10秒程度前後することがあります。

ブザーが鳴ったら運転終了

あとしまつ




個別洗濯

脱水だけ(排水～脱水)など...

個別洗濯とは

洗いすすぎ脱水を組み合わせたり、「脱水だけ」運転などを行います。(記憶しません) 各コースでの個別運転を行うには、洗濯でコースを選び、切り換えてください。



運転内容	操作手順 時間と回数は 52ページ (風呂水を使用する場合は風呂水を押し) 操作ボタン以外のランプは消灯させてください。	こんなときに
洗いだけ (洗濯液は残ります)	洗いを押す	●洗濯液を2度使う 55ページ
洗い～すすぎ (すすぎ液は残ります)	洗いすすぎを押す	●すすぎ液を再利用する
洗い・脱水	洗い脱水を押す	●分け洗いをする場合
すすぎだけ (すすぎ液は残ります)	すすぎを押す	●洗った物をすすぐ (排水、または脱水から始まります)
すすぎ～脱水	すすぎ脱水を押す	●洗濯液をしぼり出してすすぎ～脱水する (排水、または脱水から始まります)
脱水だけ 排水～(脱水)	脱水を押す	●別に洗った物を脱水する ●槽内の水を排水したい場合

- 「脱水だけ」、「すすぎだけ」、「すすぎ～脱水」の場合、槽内に水があるときは「排水」から、ないときは「脱水」からスタートするため、運転が始まるまでに少し時間がかかります。
- 糸くずの付着が気になる場合は、すすぎの回数を増やしてください。

- チャイルドロックを設定されている場合 (54ページ) 洗濯・脱水槽内に水がある場合にふたを開けると、強制排水される場合があります。チャイルドロックを解除するか、電源を「切」にして行ってください。

いろいろな洗濯
個別洗濯
お風呂の残り湯での洗濯

衣類の確認

乾燥してはいけない衣類


洗濯も
乾燥も
できません

皮革製品




皮ジャンパー
形くずれをおこすことがあります。

絹製品



変色や形くずれをおこすことがあります。

ざぶとんや枕、わたやウレタン(スポンジ類)使用のもの



バスマット(裏がウレタン、ゴムのもの)
傷んだり、故障の原因になります。

乾燥は
できません

のり付けした衣類



排気フィルターの目づまりの原因になります。

「タンブラー乾燥はおさください」と表示のあるもの

本機もタンブラー乾燥(回転ドラム式)に該当するため、乾燥しないでください。

洗濯補助具

- 洗濯ボール
- 別売の洗濯キャップ
- 市販のごみ取りフィルターなど

熱により、変形・破損するため、衣類を傷めたり本体の故障の原因になります。

ウールの衣類



セーター

縮みや、毛の抜けることがあります。

ドライ絵表示のあるもの




手洗い絵表示のあるもの



平干し絵表示のあるもの



その他



- マット類やペットの毛が付着した衣類



- ふとんやカーペットカバー



- タイツ



- レース・刺しゅうプリントの付いたもの
- 新合繊(超極細繊維)

比較的シワになりにくい衣類

これらの衣類の他にも、似たようなもの(厚手のニット製品など)で運転できるものがありますので、ご確認ください。



- タオル類
- 靴下
- 半袖肌着
- ブリーフ
- トレーナー
- ランニングシャツ
- トレーニングウェア

シワになりやすい衣類



- ジーンズ・綿パン
- ランジェリー・婦人肌着
- 綿シャツ・ワイシャツ
- パジャマ
- シーツ
- Tシャツ

生地や織り方により、同種衣類でもシワになる程度は異なります。(薄手の平織やクレープなどはシワになりやすい生地です。)




乾燥容量は少なめで、乾燥時間を短かめに設定し、生乾きの状態で取り出します。あとはすぐに「つり干し」してください。

- ジーンズ 1枚(700g) : 0.5時間
- 綿シャツ・ワイシャツ 4枚(800g) : 0.5時間


運転前の確認

排気フィルター・吸気フィルターは毎回掃除し、確実に取り付ける(59ページ)

●排気フィルター




●吸気フィルター



- フィルターが目づまりすると空気の通りが悪くなり乾きが悪くなります。
- フィルターを確実にセットしないで使用すると、ほこりが機内にたまり、故障の原因になります。

換気を十分に

性能を十分に発揮させるため、運転中は換気を良くしてください。



換気が不十分な場合、温度差によって窓、壁、床に結露の恐れがあります。

洗・乾



乾燥

衣類の
確認


洗・乾 普段の衣類を洗濯～乾燥する

おまかせコース


●洗濯(おまかせコース)終了後、乾燥運転を行います。



●乾燥時間を切り換えます。



乾燥容量




3.0kg以下の目安は
ステンレス部分の1/2の高さまで

衣類を入れ過ぎると、乾かなかったり、シワの原因になります。

入れ過ぎ(容量オーバー)表示について

水量表示が点滅した場合



(約30秒間点滅)

容量が3.0kgを超えています。

例)
バスタオル1枚(300g)程度を取り出してください。

- 約30秒間たつと... 運転が始まります。
- 容量オーバー検知は、洗・乾「おまかせコース」で乾いた衣類を入れたときのみです。

●柔軟剤・漂白剤を使う場合(50ページ)

●乾燥はタイマー式ですので、乾きに関係なく終了します。衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足や乾きすぎになることがあります。

容量

3.0kg以下

1 洗濯物を入れ、電源入を押す


2 洗・乾で「おまかせ」を選ぶ (風呂水を使用する場合は風呂水を押す)

乾燥で、時間を選ぶ (必要に応じて節電モードを押す)
●初期は「3時間」を表示します。(47ページ)

3 スタート一時停止を押す

●水なしで洗濯物を動かし、水量と洗剤量を表示します。

4 洗剤量表示に応じた洗剤を青のポケットに入れる



5 内ふたを確実に閉めふたを閉めると運転スタート

ブザーが鳴ったら 運転終了

●乾きが足りないときは「乾燥」のみ運転をしてください。(45ページ)



残り90分になると残時間を表示します

運転終了後は、排気フィルター・吸気フィルターのお手入れをしてください。(59ページ)


ブザーが鳴ったり、U ↔ 12 (交互に表示)が出たらふたを閉めてください。

洗・乾

おまかせコース

洗・乾

お好みの運転内容を記憶させる 我が家流コース



容量	3.0kg以下
----	---------

- 洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、風呂水、乾燥時間、節電モードをお好みに応じて変更し、記憶できます。(水量は記憶しません。)
- 脱水「40秒」と脱水なしは設定できません
- 次回から、コースを選ぶと設定した内容が表示されます。

1 洗濯物を入れ
電源(入)を押す

2 洗・乾で「我が家流」を選ぶ

3 洗いすすぎ脱水風呂水乾燥節電モード
を押し、組み合わせを選ぶ

4 スタート一時停止を押す

5 洗剤量表示に応じた洗剤を
青のポケットに入れる

6 内ふたを確実に閉め
ふたを閉めると運転スタート


- 乾きが足りないときは「乾燥」のみ運転してください。(P45ページ)

ブザーが鳴ったら 運転終了

乾燥


タイマー乾燥のみ

- 乾燥はタイマー式ですので、乾きに関係なく終了します。衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足や乾きすぎになることがあります。



こんなときに	フル乾燥 (脱水後の衣類に)	仕上げ乾燥 (生乾き衣類に)
容量	3.0kg以下	4.5kg以下

乾燥容量




衣類を1枚ずつほぐしながら、
片寄らないように入れる



運転終了後は、排気フィルター・吸気フィルター
のお手入れをしてください。(P59ページ)

1 衣類を入れ
内ふた・ふたを閉め
電源(入)を押す

2 乾燥で時間を選ぶ



湿り具合に応じて乾燥時間を選んで
ください。

(必要に応じて 節電モードを押す)

3 スタート一時停止を押す

- 乾燥がスタートし、ふたがロックされます。(ふたロックランプ点灯)
- 無理に開けようとするとブザー音が鳴ります。

ブザーが鳴ったら 乾燥終了

- 乾きが足りないときはもう一度運転してください。

洗・乾
乾燥

タイマー乾燥のみ
我が家流コース


乾燥のポイント




上手に乾燥するには

シワを少なく乾燥するには

- 標準乾燥容量(3.0kg)より少なめ(2.1~2.4kg)に




- 終了ブザーが鳴ったら時間を置かないですぐに取り出す



- 運転を途中で一時停止し、上と下の衣類の位置を入れ替える(衣類がほぐれ、シワが少なくなります)

乾きむらをなくすためには

- 洗濯物を入れ過ぎないように
- 乾きにくい衣類(綿糸、厚手の衣類)と乾きやすい衣類(化繊系)は分けて乾燥を



- 脱水不十分なまま乾燥運転しない
- 排気フィルター・吸気フィルターは毎回おそうじを
- 運転の途中で一時停止し、乾いているものは先に取り出す
(化繊(フリース)などの軽い衣類は乾燥すると上にくるため、他の衣類が乾きにくくなります。)



乾燥による衣類の縮みについて

衣類は水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがあります。これは生地加工時に加えられた張力が洗濯により元に戻るためです。乾燥運転するとさらに縮みが大きくなるものもあります。

綿・麻などのニット製品

- 綿・麻などのニット製品は、乾燥時に機械力が加わり、編目がつまり縮むことがあります。



縮みを少なくするには

- 乾燥前に衣類の絵表示、材質表示をよく確認してください。
- つり干しでほとんど乾かし、仕上げ乾燥をしていただくなど、天日乾燥と上手に併用してください。



化繊の衣類

- 化繊は乾燥時の熱によって、繊維自体が縮むことがあります。



- 綿製品等でいったん縮んだ衣類を十分濡らしてから引っ張ると、ある程度は戻ります。

節電モードについて

点灯

節電モード

乾燥の途中をヒーターなしで送風運転するため、乾燥時の電気代を節約することができます。


- 「洗・乾」「乾燥」コースのときだけ選べます。
- 節電モードを選んだ場合は、通常の乾燥よりも乾きが遅くなるため、乾燥時間を長めに設定してください。

ふんわりキープについて

乾燥終了後、5分ごとに6秒間パルセーターを回転する運転(約2時間)を行い衣類をふんわり保ちます。(ふんわりキープ中ランプ点滅)

- 乾燥は終了していますので、衣類を早めに取り出してください。
- 途中でふたを開けると電源は「切」になります。
- お買い上げ時は、ふんわりキープをしない設定になっています。

ふんわりキープの設定のしかた



- 「洗・乾」を押しながら電源「入」を押し、「洗・乾」を3秒以上押し続けます。
- ブザーが1回(ピピッ)鳴り、「ふんわりキープ」が設定されますが、表示ランプは点灯しませんので、「洗・乾」を再度押して、点灯を確認してください。
- ふんわりキープ「なし」に戻すには、1と2の操作を再度行ってください。ブザーが2回鳴ります。

乾燥容量の目安

()内は1枚当たりの重さの目安です。種類によって重さは変わります。

約3.0kg 3時間	
●靴下 1足 (綿100% 約50g)	●トレーニング 1着 ウェア・上 (化繊 約500g)
約2.0kg 2時間(3時間)	
●半袖肌着 2枚 (綿100% 130g)	●靴下 2足 (綿100% 約50g)
●タオル類 2枚 (綿100% 約70g)	●トレーニング 1着 ウェア・下 (化繊 約300g)
●バスタオル 1枚 (綿100% 約300g)	●バスタオル 1枚 (綿100% 約300g)
●ポロシャツ 1着 (混紡 約200g)	
約1.0kg 1.5時間(2時間)	
●半袖肌着 2枚 (綿100% 130g)	
●ブリーフ 2枚 (綿100% 約50g)	
●タオル類 2枚 (綿100% 約70g)	
約0.5kg 1時間(1.5時間)	
●バスタオル 1枚 (綿100% 約300g)	

- 洗濯(おまかせコース)で脱水したものを室温20℃で乾燥する場合

節電モードを設定したときは、2kg以下を乾燥容量の目安とし、()内の時間になります。

洗・乾



乾燥

乾燥のポイント

洗剤の使用量

粉末合成洗剤


洗剤量表示に応じて粉末合成洗剤を入れる



● 投入口がぬれている場合は、水滴をふいてください。
(洗剤が残る場合があります。)

液体洗剤

水量表示に応じて液体洗剤を入れる



洗剤量 水量	表示	粉末合成洗剤 計量スプーン 目安	コンパクトタイプ		液体タイプ	
			粉末		液体	

NA-F80D2R						
67L	洗剤(杯) 14		約46g	約35g	約46ml	約92ml
57L 54L	洗剤(杯) 13		約42g	約32g	約42ml	約84ml
51L 49L	洗剤(杯) 12		約39g	約30g	約39ml	約78ml
45L 43L	洗剤(杯) 10		約33g	約25g	約33ml	約65ml
38L 36L	洗剤(杯) 07		約24g	約18g	約24ml	約48ml
22L	洗剤(杯) 05		約15g	約11g	約15ml	約29ml


NA-F70D2R						
62L	洗剤(杯) 13		約42g	約32g	約42ml	約84ml
54L 52L	洗剤(杯) 12		約39g	約29g	約39ml	約78ml
50L 48L	洗剤(杯) 11		約36g	約27g	約36ml	約71ml
45L 43L	洗剤(杯) 10		約33g	約25g	約33ml	約65ml
38L 36L	洗剤(杯) 07		約24g	約18g	約24ml	約48ml
22L	洗剤(杯) 05		約15g	約11g	約15ml	約29ml

洗剤量は6段の水量が標準設定です。必要に応じて増減してください。

- 洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。
- 洗剤によっては洗濯方法を指定しているものがありますので、その洗剤の説明書に従ってください。
- 「おうちクリーニング」「ウォッシュブルスーツ」コースや「ふとん・毛布」コースの羽毛ふとんやカーペットカバーの液体中性洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。

専用洗剤「遠心力21」(別売)

- 1 「洗剤」を押し専用洗剤を点灯させる
- 2 コースを選び「スタート」を押す
- 3 洗剤量表示に応じて青のポケットに洗剤を入れる



洗剤量 水量	表示	専用洗剤 液体
-----------	----	------------

NA-F80D2R		
67L	洗剤(杯) 13	約45ml
57L 54L	洗剤(杯) 11	約40ml
51L 49L	洗剤(杯) 08	約30ml
45L 43L	洗剤(杯) 07	約25ml
38L 36L	洗剤(杯) 06	約20ml
22L	洗剤(杯) 03	約10ml

NA-F70D2R		
62L	洗剤(杯) 11	約40ml
54L 52L	洗剤(杯) 10	約35ml
50L 48L	洗剤(杯) 08	約30ml
45L 43L	洗剤(杯) 07	約25ml
38L 36L	洗剤(杯) 06	約20ml
22L	洗剤(杯) 03	約10ml

粉石けん

- 1 容器に30 前後のぬるま湯を約5Lほど入れる
- 2 粉石けんを十分かき回しながら少しずつ入れて溶かす
- 3 洗濯・脱水槽に直接洗剤液を入れ、洗濯する

● 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう注意してよくかき混ぜ、十分に溶かしたのち入れてください。

お願い

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。よくすすがないと黄ばみや石けんの臭いの原因となります。
- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。この場合には、洗濯機専用の洗濯槽クリーナー(N-W1別売)を使って「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽をお手入れしてください。(P.60ページ)


NA-F80D2R		NA-F70D2R	
洗剤量	粉石けん	洗剤量	粉石けん
水量	粉末	水量	粉末
67L	約92g	62L	約84g
57L 54L	約84g	54L 52L	約78g
51L 49L	約78g	50L 48L	約71g
45L 43L	約65g	45L 43L	約65g
38L 36L	約48g	38L 36L	約48g
22L	約29g	22L	約29g

洗剤や柔軟剤

柔軟剤・漂白剤・のりづけ

柔軟剤(ソフト仕上剤)

水量表示が出たら、
表示に合わせて入れる
(最終のすすぎ時に自動的に投入されます)



- 運転中は「一時停止」にしてから入れてください。
- 柔軟剤およびすすぎ水の液面が「これ以下」の位置より下になるようにしてください。
(すぐに流れ出るのを防止するため)
- こぼれた場合は、すぐにふき取ってください。

量の目安
水30Lに対して
(濃縮)...6.6mlタイプ(1/3)コンパクトタイプ)
(普通)...20mlタイプ

NA-F80D2R		
水量	濃 縮	普 通
67L	→ 約15ml	約45ml
57L 54L	→ 約13ml	約38ml
51L 49L	→ 約11ml	約33ml
45L 43L	→ 約10ml	約29ml
38L 36L	→ 約 8ml	約25ml
22L	→ 約 5ml	約15ml

NA-F70D2R		
水量	濃 縮	普 通
62L	→ 約14ml	約41ml
54L 52L	→ 約12ml	約36ml
50L 48L	→ 約11ml	約32ml
45L 43L	→ 約10ml	約29ml
38L 36L	→ 約 8ml	約25ml
22L	→ 約 5ml	約15ml

柔軟剤は固まりやすいので、入れたまま長時間
(12時間以上) 放置しないでください。
(濃縮)は「予約タイマーでの洗濯」のみ原液
を同量の水でうすめてください。
キャップ 原液 + 水

漂白剤

●「おうちクリーニング」・「ウォッシュブルスー
ツ」コースには漂白剤は使わないでください。

- 酸素系
粉末漂白剤
水に溶かしてから
- 酸素系
液体漂白剤
そのまま
- 塩素系
液体漂白剤

水量表示が出たら青のポケット
に入れる



- 塩素系漂白剤は色落ちする場合がありますため、
色柄ものには使用しないでください。
- 塩素系の漂白剤を使用したときは、洗濯・
脱水槽を十分にすすいでください。

予約のとき
酸素系漂白剤を使い、粉末洗剤と別の
青のポケットに入れてください。
粉末洗剤 分けて入れる 漂白剤

- もっと 酸素系漂白剤で
黄ばみ黒ずみを落とすには
- 1 洗濯が終わった洗濯物を入れ「洗濯」で
「お急ぎ」を選び、「洗い」15分に設定し、
水量を選ぶ
 - 2 水量に応じた量の粉末酸素系漂白剤を溶か
し、青のポケット(洗剤投入口)に入れる
 - 3 約40 のお湯を洗濯物が浸る水量まで
給水する
 - 4 「スタート」を押し、
運転終了後も約6時間つけおく
 - 5 「洗濯」「お急ぎ」コースで、コース(洗い~
すすぎ~脱水)運転する

のりづけ

排気フィルターが目づまりするため、必ずお守りください。
● のりづけした衣類は「乾燥」しないでください。
● のりづけ後、必ず洗濯・脱水槽を洗ってください。

● チャイルドロックを設定している場合は解除してください。P54ページ

使えるのりの種類

- 化学合成のり(酢酸ビニール系)
上記以外は、故障の原因となる恐れがある
ため、使わないでください。

のりづけできる物と量


- 洗濯の終わったシート、
ふとんカバー、
まくらカバーなど
- 2.0kg以下

のりづけのしかた

- 1 衣類を入れ、
電源「入」を押す
- 2 「洗濯」を押し
「お急ぎ」コースを選ぶ
- 3 「洗い」3分
「脱水」40秒
水量 22L~49L(48L)をそれぞれ選ぶ
- 4 ふたを閉め「スタート」を押す
- 5 給水が終わったら
洗濯・脱水槽に直接
洗濯のりを入れる
- 6 ふたを閉める Ⅲ のりづけ終了

のりづけが終わったら 必ず早めに洗濯・脱水槽を洗う

- 7 電源を入れ、「洗濯」を押し、
「おまかせ」コースを選ぶ
- 8 「水量」を押し、
49L(48L)以上を選ぶ
- 9 ふたを閉め「スタート」を押す



衣類を取り出す




コース運転内容の切り換えと時間の目安

コースを選びスタートすると自動的に に設定されます。(「一般洗剤」の場合)

コース	所要時間		水量		洗い	すすぎ	すすぎの内容			脱水	タイマー乾燥
	NA-F80D2R	NA-F70D2R	NA-F80D2R	NA-F70D2R			すすぎ1→	すすぎ2→	すすぎ3		
おまかせ我が家流	約39分	約38分	67L } 22L	62L } 22L	15分 12分 9分 6分 3分	3回 注水3回 2回 注水2回 1回 注水1回	滝・滝 滝・滝 滝・滝 ため 注水	ため 注水 ため 注水	ため 注水	12分 7分 3分 40秒	
つけ洗い	約1時間30分	約1時間30分									
ナイト	約46分	約45分								12分 7分 3分 40秒	
お急ぎ	約21分 (水量49Lの場合)	約21分 (水量48Lの場合)	67L } 22L	62L } 22L	15分 12分 9分 6分 3分	2回 注水2回 1回 注水1回	滝 滝 ため 注水	ため 注水	水量57L (54L)以上	12分 7分 3分 40秒	
ゴシゴシ	約47分	約46分	57L 49L 38L 22L	54L 48L 38L 22L	15分 12分 9分 6分 3分	3回 注水3回 2回 注水2回 1回 注水1回	ため 注水 ため 注水 ため 注水	ため 注水 ため 注水		12分 7分 3分 40秒	
ふとん・毛布	約63分	約62分	57L 49L	54L 48L	15分 12分 9分 6分 3分	注水3回 注水2回 注水1回	注水 注水 注水	注水 注水	注水	12分 7分 3分 40秒	
おうちクリーニング	約44分	約44分	57L 49L 38L	54L 48L 38L	15分 12分 9分 6分 3分	2回 注水2回 1回 注水1回	ため 注水 ため 注水	ため 注水		3分 40秒	
ウォッシュブルスーツ	約44分	約44分	57L 49L 38L	54L 48L 38L							
槽洗浄	約11時間	約11時間	57L	54L	約10時間	注水3回	注水	注水	注水	3分	


風呂水使用時のすすぎ内容
風呂水では 滝 は、行いません。
例) 2回: 滝・滝 ため → ため ため
注水2回: 滝・滝 注水 → ため 注水
注水 は、規定水量まで風呂水吸水、それ以降は水道水で給水します。

滝 とは、滝すすぎのことです。
滝・滝 は2回くり返します。




脱水槽がゆっくり回転しながら、洗濯物全体に滝のようにそそぎ、洗剤分を含んだ水を脱水します。

ため とは、ためすすぎのことです。
水をためてすすぎます。



注水 とは、注水すすぎのことです。
水をため、給水しながらすすぎます。
(水はあふれません。)



- コース運転の洗い・脱水の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間は給水時間(標準給水量毎分15L)、排水時間を含んでいます。
水道水压、排水条件、衣類の量により所要時間は長くなることがあります。
- コース運転内容を切り換えた場合や水量によっては、左記の所要時間とは異なります。
- 衣類によっては洗えないものがありますので、各コースの説明をよくお読みください。

お願い
●スタート後の内容変更は、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えできます。
コースの変更および洗い以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。

必要ときに

知っておくと便利



チャイルドロックについて


幼児が運転中（洗濯・脱水槽内に水がある状態）にふたを開けると、ブザーが連続して鳴ります。（CL表示） また、ふたを開けたままで10秒以上放置すると、槽内に幼児が落下した場合のことを考え、槽内の水を強制排水（U99表示）する機能です。

●ボタン操作やふたをロックする機能とは異なります。

強制排水された場合
異常報知（ランプ表示と
ブザー）します。
槽内を点検してください。



異常報知の復帰方法
ボタン操作は受け付けません。
電源プラグをコンセントから
いったん外し、5秒後に再接続します。



運転中の行程は取り消されるため、最初からやり直してください。

次の場合チャイルドロックは働かないため
水をためたまま放置しないでください。

- 電源「切」の場合
- 排水ホースを倒し忘れた場合

お願い

- 洗濯物の追加などでふたを開ける場合は、電源を「切」にして行ってください。

設定方法

水量 を押しながら、電源 **入** を押し

水量 をそのまま3秒以上押し続ける

（ブザーが1回（ピピッ）鳴り、設定されます。）

CL 1秒間表示後消灯します


次回、電源を入れるたびに1秒間
CL 表示します

解除方法

同じ動作を再度行ってください。
ブザーが2回鳴り、解除されます。



終了ブザー音を消すときは




- 「スタート」を押しながら電源「入」を押し、「スタート」を3秒以上押し続けます。
- ブザーが1回（ピピッ）鳴り、終了ブザーは鳴らなくなります。
- ブザーありに戻すには、1と2の操作を再度行ってください。ブザーが2回鳴ります。



洗濯液を2度使うには ●粉末合成洗剤でのご使用をおすすめします。
チャイルドロックを設定している場合は解除してください。 54ページ

1回目は汚れの少ない物から


（洗い）のみの運転をする



水量に合わせて
洗剤を入れる

ぬれたままの
洗濯物を取り
出す

洗い終わった洗濯物を入れ




すすぎ～脱水する

1回目と同じ水量を
選びます。

洗濯終了

2回目は汚れの多い物

1回目の洗い液を利用してコース運転する



洗い～すすぎ～脱水

洗濯物の量に応じて
水量を選んでください。

洗濯終了

洗濯物を取り出す



こんなしみには

しみは放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処理しましょう。

ケチャップやマヨネーズなどのしみ

水で前洗いをした後、酸素系液体漂白剤が部分洗い洗剤を塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。

紅茶、ジュースなどのしみ

酸素系液体漂白剤を直接塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。


血液

水で前洗いした後、酸素系液体漂白剤が部分洗い洗剤を塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。



糸くずが気になるとき

- 糸くずが出やすいタオルやバスタオル、タオルケットとは別に洗う。
- 糸くずの付着が気になるときは、すすぎの回数を増やす。



衣類に糸くずが付いたとき



セロハンテープを使って糸くずを取り除く。

知っておくと便利



デリケート衣類のアイロンのかけ方

アイロンがけは衣類の取扱い
絵表示に従って行ってください

アイロン適正温度

	約80 ~ 約120	アクリル・ナイロン
	約140 ~ 約160	毛・キュプラ・ポリエステル・アセテート
	約180 ~ 約210	綿・麻
	この絵表示のものはアイロンがけができません。	

アイロンの使い分け

スチーム	毛・混紡などに適します。
ドライ	化せんなどに適します。
(霧ふき) スプレー	綿・麻などに適します。 仕上げはドライアイロンで水分を残さないように

当て布の使い方

- てかりの出やすいジャケット、スカートやスラックス、刺しゅう、ビーズの付いたものには当て布をしてください。

ワンポイントアドバイス

- 新合繊・ニット製品
裏から軽く当て、表からは直接にアイロンを当てないようにしましょう。
- ポリエステルプリーツ
アイロンは当てません。
- コール天
パイル製品、毛足の長い起毛製品は、アイロンを浮かせてスチームを全体にかけます。
- 刺しゅう
刺しゅう部分が縮みやすいので、ぬれた状態で(乾いているときは、霧吹きで湿らせてから)アイロンで仕上げましょう。

●セーター・ニットのの場合

全体仕上げ



アイロンのかけ面が触れる程度で、全体にスチームをかけます。

そで口などの部分仕上げ



タテ方向に引っ張りながら形を整えます。伸びきったゴム編み部分にはたっぷりスチームをかけます。押さえがけは禁物。(セーターの風合いを)つぶさないように)

●スカートの場合

ギャザースカート



ギャザーの谷間にアイロンの先端を入れて、スッと戻しぎみにかけます。空いた手でウエストを持ちます。


プリーツスカート



プリーツを3本位ずつ整えて、すそを押さえ、ウエストの方に向かってかけます。空いた手でウエストベルトを少し引っ張りぎみにします。

●スラックスの場合

①縫い代




すその反対側を手で押さえ、少し引き気味にして軽くすそから上に縫代を開いてかけます。裏付は裏地の上から同じようかけます。

②腰回り




バスタオルを丸めて中に入れ、軽くかけます。アイロンテーブルの場合は先端を使ってください。

③縫目



手で反対側を押さえ、少し引き気味にしてすそから上に向かってかけます。

④折り目




縫目の上下を合わせ、当布を使いアイロンを強く押しながらすそから上へかけます。



デリケート衣類のアイロンのかけ方

●ジャケットの場合

①前身頃




えりを押さえ、少し引き気味にして、すそから軽くかけます。

②裏地



えりを押さえ、少し引き気味にして、縫目を中心にすそから軽くかけます。

③すそ




手で反対側を押さえ、少し引き気味にしてすそ線を整えながら軽く押さえるようにしながら手の方向にかけます。

④後身頃




えりを押さえ、少し引き気味にして、すそから上へかけます。

⑤そで



タオルを筒状にしてそでの中へ入れ、丸くし手で支えそで口および縫い目を丸みに沿ってかけます。

⑥えり



えり裏を外側に平らに広げ、手で一方を支え、えりの形に沿ってかけます。

お手入れ 黒かびが発生したら 槽洗浄コース

別売の洗濯槽クリーナー（N-W1）を使って洗濯・脱水槽に発生した黒かびをクリーニングするコースです。

洗濯・脱水槽の外側に黒かびが発生すると、洗濯物に茶っ色または、黒い汚れがつくことがあります。

- 洗濯・脱水槽を洗浄するコースのため、洗濯物を入れないでください。
- 運転時間は11時間程度かかります。（つけおき洗い（10時間） すすぎ 脱水）
- 冬場など水温が低い場合は、温水（30前後）を使用することをおすすめします。

準備

- 1 洗濯槽クリーナーはお買い上げの販売店、ナショナル電気店でお求めください。



N-W1（別売 1回分）
希望小売価格 2,000円
（2003年6月現在・税別）

- 刺激臭がしますので、換気を十分に行ってください。
- ゴム手袋などを着用し、肌を保護してください。


- 2 糸くずフィルター（2か所）のごみを取り除く



ごみがたまっていると、洗濯・脱水槽に付着している石けんカスなどが回収できません。

●チャイルドロックを設定している場合は解除してください。P.54ページ

洗濯・脱水槽を洗う場合





- 1 ふたを閉め 電源 **入** を押す
- 2 **洗濯** で「槽洗浄」コースを選ぶ
●水量は57L(54L)を表示します。
- 3 **スタート** を押す
- 4 給水が終わったら **一時停止** を押し、洗濯・脱水槽に洗濯槽クリーナーを入れる
●洗濯槽クリーナーは、容器の量（1.5L）すべてを洗濯・脱水槽に入れます。

- 5 ふたを閉め **スタート** を押す
■■■ 約11時間後 運転終了

運転終了後



- 洗濯・脱水槽に石けんカスが浮き出た場合はぞうきん等で拭き取る
- 糸くずフィルター（2か所）にたまったごみを取り除く



洗濯・脱水槽と一緒に風呂水吸水ホースを洗う場合


風呂水吸水ホースの準備

- 1 先端のフィルターA、B、Cを取り外す
- 2 扱いやすいように、ホースをひもで束ねる



洗濯・脱水槽 / 風呂水吸水ホースを洗う

- 1 ふたを閉め、電源 **入** を押す
- 2 **洗濯** で「槽洗浄」コースを選ぶ
- 3 **すすぎ** で「すすぎなし」、**脱水** で「脱水なし」を選び「洗いだけ」にして **スタート** を押す
- 4 給水が終わったら **一時停止** を押し洗濯・脱水槽に洗濯槽クリーナーを入れる
●洗濯槽クリーナーは、容器の量（1.5L）すべてを洗濯・脱水槽に入れます。
- 5 洗濯槽クリーナーを十分にかき混ぜるため **スタート** を押し約5分間運転する
- 6 **一時停止** を押し洗濯・脱水槽の回転が止まったら洗濯・脱水槽に風呂水吸水ホースを入れるたて向き（矢印の方向）に回転させ、ホースの先端から空気を徐々に抜いて、ホース内に洗浄液を満たします。
（ホース内の空気が抜けるまで5回以上繰り返して行ってください。ホースは水に浮く樹脂でできているため、ホース内に水を満たしても水面に浮かびます。）
- 7 ふたを閉め **スタート** を押す
■■■ 約10時間後「洗いだけ」運転終了
必ず、洗濯・脱水槽と風呂水吸水ホースのすすぎを行ってください。
●すすぎが不十分ですと、衣類が漂白される恐れがあります。




洗濯・脱水槽をすすぐ

- 1 ふたを閉め 電源 **入** を押す
- 2 **洗濯** で、「槽洗浄」コースを選ぶ
- 3 **洗い** で「洗いなし」を選び「すすぎ」「脱水」にする
- 4 **スタート** を押す
■■■ 運転終了 ●洗濯・脱水槽に石けんカスが浮き出た場合はぞうきん等で拭き取る
●糸くずフィルター（2か所）にたまったごみを取り除く

風呂水吸水ホースをすすぐ

- 風呂水吸水ホースを洗濯・脱水槽から取り出し、別容器（バケツ等）で十分にすすいでください。
- ホースを入れるときは、ゴム手袋などを使って、肌を保護してください。



必要なときに

お手入れ

本体

柔らかい布でふく。ひどい汚れは台所用中性洗剤か石けん水で！
直接水をかけない。
クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコール・灯油等を使わない。
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

- 洗濯・脱水槽の上部
ぬらしたぞうきんなどでふく。
- ふた・内ふた
乾燥後にほこり等がついた場合は、ぬれたやわらかい布でふき取る。
- パルセーター
糸くずがたまることがありますので、取り除いてください。

糸くずフィルター

使用後は毎回忘れずに掃除してください

- 1 外す
- 2 糸くずを取る
- 3 カチッと差し込む
 - 手掛け部を上にして差し込んでください。

フィルターが外しにくいとき
洗濯・脱水槽を回してください。

フィルターが破れたとき
販売店でお求めください。(裏表紙)

洗濯・脱水槽(ステンレス槽)

もらいさび : 台所用 ステンレス用 洗剤で洗う
水 あ か : 風呂用洗剤で洗う

黒かびを防ぐために

乾燥ボタンで「槽乾燥」を選び、週に1回程度、運転してください。(59ページ)

洗濯・脱水槽の外側に黒かびが発生すると、洗濯後の衣類に茶かっ色または、黒い汚れがつくことがあります。

このような場合には、別売の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー(N-W1)を使って、「槽洗浄」コースでお手入れしてください。(60ページ)

洗剤投入口(青のポケット)

洗剤が残っている場合は
ふき取ってください。

給水フィルター

水の出が悪くなったとき
必ず手順をお守りください。水が飛び散ります。

給水ホースを外し、フィルターのごみを除く

給水ホースの外し方

- 1 水栓を閉じる
- 2 電源入を押す
- 3 ふたを閉め スタートを押す
- 4 40秒後 電源切を押す
- 5 ナットをゆるめる
- 6 ホースを外す

給水ホースの凍結を防ぐ

水道凍結防止器をお求めください
(松下電工製 DR2232別売)

もし凍結したら...

- 1 接続部を熱い蒸しタオルでつつむ
- 2 給水ホースを外し 温水につける
- 3 温水を2~3L洗濯・脱水槽に入れる

風呂水フィルター

風呂水フィルターのフィルター(A・B・C)にゴミが付着すると、水の出が悪くなります。その場合には、フィルターを取り外して掃除してください。

- 1 フィルターAを左に回して、目印を合わせて外す
- 2 フィルターB・Cを取り外す
- 3 フィルターBを水の中でもみ洗う
- 4 フィルターA・Cは、水に浸して歯ブラシなどでゴミを取り除く
- 5 風呂水フィルターにフィルターC・Bを順に装着し、フィルターAを目印に合わせて、右に回して取り付ける

お知らせ

- フィルターA・B・Cを外したまま使用すると、糸くずなどがつまり故障の原因になります。
- フィルターBが目づまりや汚れがひどい場合は販売店でお求めください。
部品番号 (AXW215-6MK0)

必要に応じて

据え付け方

1 設置場所の確認

水平な床面に置く

製品と奥行は0.7cm、左右は5cm以上離してください。
排水ホースの接続側は9cm以上離してください。

(壁面とのスキマが狭くなると、乾燥性能が低下したり、壁との接触による異常音の原因となります。)



警告

浴室など、湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない



感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

水場使用禁止

下記のような場所には設置しないでください。

- 冬期凍結の恐れのある場所
- 直射日光のあたる場所(故障、変形等の恐れがあります)
- 平らでなく、しっかりしていない場所(キャスター付の台等含む)
- 窓や換気扇のない場所
(乾燥時、壁や床が結露を起こす恐れがあります)
- 収納箱など扉を閉めきって換気ができない場所
やむなく収納するときは、
前面を開放し、壁面から右図の寸法以上は離してください。
天井には2.5m³/分の換気扇をつけてください。(設置基準適合)

防水フロアへの設置


高さ80mm以下の防水フロアに設置してください。

水栓が本機に当たる場合




別売の壁ピタ水栓(CB-L6)が必要となる場合があります。下表を参考に対応してください。

H (蛇口までの高さ)	別売の壁ピタ水栓 (CB-L6)
1220mm以上	不要
1220mm未満～ 960mm以上	蛇口のタイプにより要
960mm未満	要

設置基準適合により、壁にくっつけて使用できますが、壁の振動防止のため、下記寸法以上離すことをおすすめします。




悪い例



2 水栓に給水栓つぎてを取り付ける

給水栓つぎては横水栓のみ使用できます




水栓径24mm以下
●径が24mm以上の場合は別売の大口給水栓つぎ (AXW12H - 4130) をご使用ください。

別売の洗濯機用給水栓ジョイントが必要です

●万能ホーム水栓・自在水栓に直接「給水栓つぎて」を接続すると、水漏れにつながる恐れがあります。




取り付け方



- 1 ネジ(4本)を水栓の蛇口の径までゆるめる
- 2 水栓にまっすぐ押し当てネジ(4本)を均等に締め付ける
壁などで後ろが狭い場合は、奥のネジを前もって調整しておいてください。
- 3 テープをはがし、Bを右に回してしっかりとAに締め付ける

●水栓の径が18～24mmの場合ネジ(4本)をゆるめあらかじめリングを外す。



注意


給水栓つぎてのB部をしっかりと締め付ける




水漏れの原因になります。

お願い


- 給水栓つぎては、すでに付いている場合でも、必ず付属の新品を取り付けてください。
- 転居等により付け直しをされる場合は、Bを左に回し、4mm程度ネジ山が見える状態にして取り付けてください。



●洗濯機専用水栓として、別売の分岐水栓(CB - A6)などを利用すると便利です。給水ホースの取り付け・取り外しの必要がありません。



●水栓の位置が低く、本機の背面に水栓が当たる場合は、別売の壁ピタ水栓(CB - L6) をご使用ください。



ご使用前に

据え付け方

3 内部排水ホースを付け換える場合

排水ホースの位置を排水場所に応じて、左側と後側に付け換えできます。
内部コック側ホースは絶対に外さないでください。

右側から左側に付け換える場合


- ①部の接続口を固定しているネジを外す
- ウライタを外す
- ホースを②部から③部に付け換える
- ④部の接続口をネジで固定する
- ウライタをネジで固定する

上記の要領で後側にも付け換えできます。


4 外部排水ホースを取り付ける

必ず設置前に、外部排水ホースを取り付けてください。


取り付け方



- ホースを接続口に確実に差し込む
- ホースバンドを奥までずらす




- 引き伸ばすときは、必ず取り付け部に手を添えてください。(水漏れの恐れがあります。)
- ホースが差し込みにくい場合は、洗剤液をホースの接続部内側につけてください。



外部排水ホースについて


- ホースは伸縮式のため、必要に応じて長さを調節してください。
引き伸ばすと約84cmまで伸びる
- ホースが短い場合
別売の内径30mmの延長ホース(1m:AXW2D-31 2m:AXW2D-32)をお求めになり、下図のように接続してください。
3m以上延長しないでください。

- 外部排水ホースに付いているスリーブを外す。
- 延長用スリーブを挿入する。
- 延長用排水ホースを接続する。
- ホースバンドで延長用排水ホースをおさえる。




排水ホース取り付けのポイント！

- 先端は水中に入れないように




- 立ち上がりは10cm以下で、延長する場合は3m以下に



排水口が洗濯機の下にある場合は
別売の真下排水ユニットが必要です

良い例

別売の真下排水ユニット(N-MH1)



悪い例

排水口に直接ホースを入れないでください。



タンクがつり構造になっているため、脱水時の振動で排水ホースが外れたり、破れたりすることがあります。


5 水平に設置する

直付けユニット台(N-UD71)を使用される場合

- 乾燥機を取り付ける前に水準器を確認し、高さ調節を行ってください。
- 乾燥機取り付け後に高さ調節の必要はありません。


- 床が水平でしっかりしている場所に置く
- 水準器の気泡が標線内にあるか確認する

気泡が標線内にある場合
高さ調節する必要はありません。
気泡が標線内に入っていれば、
問題はありません。




- 気泡が標線からはみ出している場合、脚の高さを調節する

標線から大きくはみ出している場合





- 気泡の片寄っている方向に床面が高く傾いています。
- まず反対側の脚に板材などを敷き、気泡のはみ出しぐあいを小さくしてください。




据え付け方

標線から少しはみ出している場合




右前側は調節脚(右前部1か所)で調節する

- 1 調節脚つまみを(ゆるむ)方向に回してゆるめ、調節脚を回してがたつきを調節する。
- 2 調節脚つまみを(しまる)方向に回し、固定する。




その他は付属の調節ゴムシートを取りつけて調節する

調節ゴムシートについて




●重ねて使用する場合(10mm)



●調節ゴムシートは大きい方を上にして取り付けてください。調節ゴムシートを調節脚に取り付けることはできません。

気泡の位置




製品の傾き

後ろが高い


脚の調節

- 気泡が標線に入るまで高くする
- 左前部にゴムシートを取り付ける




右が高い

- 左部(前後)2か所にゴムシートを取り付ける



前が高い

- 後部2か所にゴムシートを取り付ける



左が高い

- 気泡が標線に入るまで高くする
- 右後部にゴムシートを取り付ける

気泡の片寄りか斜めの場合：調節脚(右前部1か所)により、気泡の位置を上図のいずれかに近づけてから調節をしてください。


4 がたつきがないか確認し、調節脚つまみをしっかりと締める

6 給水ホースを取り付ける

給水ホースを延長する場合


●販売店で延長用給水ホースをお求めください。

長さ	0.5m	1m	2m	3m	5m
品番	AXW1251-250	AXW1251-201	AXW1251-202	AXW1251-203	AXW1251-205



給水栓つぎてへの取り付け方

- 1 給水ホースのカバーとレバーを押し下げたまま給水栓つぎてに差し込み「パチン」と音がするまで押し上げる



給水ホースの外し方

- 1 水栓を閉じる
- 2 ふたを閉め、電源を入れて、スタートボタンを押しホース内の水を抜く(水の飛び散りを防ぐため)
- 3 約40秒後、電源を切る
- 4 ロックレバーを押したままカバーを引き下げて外す

製品への取り付け方

- 1 給水ホースナット部を給水弁ネジにまっすぐ押し当てる
- 2 エルボー部を持ち上げ気味にしてナットをねじ込み、十分締め付ける
- (エルボーにぐらつきやゆるみがないか確認してください)

注意

ナットはしっかり締めつける



水漏れの原因になります。

ホースはまっすぐ後方に出さない




ホース折れのクセがつき水漏れの原因になります。

禁止

7 アースを取り付ける

(電気工事士の有資格者がD種(第3種)接地工事をするよう、法令で定められています。)

電源コンセントに端子がある場合



別売の接地棒をご使用の場合

警告

アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに感電する恐れがあります。


アース線接続

●アース工事は必ず販売店に依頼してください。

- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。(法令などで禁止)
- 設置場所の変更やご転居の際には、再度アースの取り付けをしてください。

- アース工事については本製品の価格には含まれておりません。
- ご不明な点はお求めの販売店か電気工事店にご相談ください。

衣類乾燥機をご使用のとき



(排水ホースの接続)

- 1 キャップを外す
- 2 排水ホースを適当な長さに切る
- 3 排水パイプ(乾燥機に付属)を排水ホースに接続した状態ではめ込む

お願い

- 洗濯機のふたを排水ホースに当てないためホースホルダー(乾燥機に付属)でホースを固定する。
- 排水パイプがない場合は、販売店でお求めください。部品番号(AXW205-8020)


使用前に

お願いとお守りいただきたいこと

使用前・使用後


ふたや操作部にスプレーなどをかけないで

- 殺虫剤・整髪料・消臭スプレーなどをかけないでください。
(故障及びプラスチック部の傷付きの原因)




結露したまま放置しないで

- 気温が高く水温が低いときや、閉めきった部屋で乾燥すると、露が床面をぬらすことがあります。
水滴を受けるための専用のトレイをお求めください。(別売・AXW18B-F1)




塩化ビニールのカバーを使わないで
(プラスチック部や塗装面を傷める原因)

- もし使うときは直接触れないよう、その下に布をかけてからカバーをしてください。



長期間使用しないときは


- 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。



使用中


洗剤を入れ過ぎないで

- すすぎが不十分になります。
- 泡が飛び床面をぬらす恐れがあります。




内ふたを必ずカチッと音がするまで閉めてください

- 内ふたを閉めないと水漏れや内ふたが破損する原因になります。取れたままでは運転しないで、修理を依頼してください。
- 乾燥時に本体各部に結露する場合があります。



操作部付近に磁気カード(キャッシュカードなど)磁石などを近づけないでください

- 磁気で運転が止まる場合があります。
- 磁気カードが使えなくなることがあります。




テレビ・ラジオなどの家電製品を近づけないで

- 画像の乱れ・雑音の原因になります。

洗濯物は入れ過ぎないで
(衣類の破れやプラスチック部の傷付きの原因)


- 洗濯・脱水槽の上部の樹脂部より上に衣類がある場合は、給水後軽く衣類を押えてください。

(特に水のはじきやすい化せん等の衣類)




フィルターは取り外したまま使用しないで

- 確実にセットしないで使うと、ほこりが機内にたまり、故障の原因になります。




本体の上に充電台を置かないで

- 電動ハブラシ等の充電台を近づけると誤動作の原因となります。



油や薬品に注意

- 油や薬品の種類によっては、洗濯で落ちない場合があります、故障の原因になります。



故障かな？

状 況	原 因
本 体	運転しない
	● 停電していませんか。 ● 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ● 電源プラグを確実に差し込んでいますか。 ● 電源「入」を押しましたか。 ● 水栓を開きましたか。 ● 「スタート」を押しましたか。 ● 予約中ではないですか。 ● ふたが確実に閉まっていますか。
	ボタン操作ができない
	● スタート後は、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えます。コースの変更およびすすぎ以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。
	節電モードボタンが選べない
	● 「洗濯」コースでは、節電モードボタンは選べません。 (「洗・乾」「乾燥」コースのときのみ)
	ふたが開かない
洗 い	● ふたロック機能が働いています。 (12ページ)
	臭いがする
	● ゴム部品を使用しているため、はじめは若干臭い(ゴム臭い等)がしますが、ご使用につれてなくなります。 ● 下水の臭いがする場合は、排水ホースを排水トラップより外すか、排水ホースを途中で立ち上げてください。(10cm以下)
	電源を入れ直したとき、すぐに電源が入らない
	● 電源切にした後、約10秒間は電源「入」にできない機構になっています。 (「切」にしてもマイコンが仕事をしているため、ボタンを受け付けません)
	給水しない
洗 い	● ふたを閉めていますか。 ● 水栓を開きましたか。 ● 水道、給水ホースが凍結していませんか。 ● 断水していませんか。 ● 給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていませんか。 「給水フィルター」(63ページ)
	給水しても水が抜ける
	● 排水途中でコンセントを抜いたり、停電により運転が中断した場合は、排水弁が開いた状態のため電源スイッチを入れる前にバケツなどで給水されると水がたまり排水されることがあります。(電源スイッチを入れると排水弁が閉まります)
洗 い	途中で給水する
	● 水位が下がると、自動的に水を補給します。 ● 布量が多いときには、何度か自動的に水を補給することがあります。

必要に応じて

故障かな？

状 況	原 因
洗 い	洗濯物の量の割に水量が多い
	洗濯物の量の割に水量が少ない
	糸くずフィルターから水が出ない
	洗剂量目安が表示されない
すすぎ	すすぎからスタートすると水が入ってこない
	すすぎ時の水量が自動的に切り換わる
脱 水	脱水の途中ですすぎに変わる
	脱水だけをしようとするとすすぎからはじまる
乾 燥	脱水中に不規則な回転をする
	シワがひどい
	乾燥運転中に本体がゆれる
	乾きが悪い (乾燥が終了しても乾いていない物がある)

状 況	原 因
乾 燥	乾きが悪い (乾燥が終了しても乾いていない物がある)
	乾燥時間が長い
風呂水	風呂水吸水しない
	風呂水が吸水されない
	風呂水吸水を選んだのに水道水から給水する
衣 類	静電気が気になる場合
	衣類が黄変する

必要に応じて

故障かな？

状 況	原 因
音	● 洗い時の泡を消すためにファンが回っています。異常ではありません。
	● セルフクリーン運転時に洗濯・脱水槽の外側を洗う音です。
	● スタートしてから2分経過してもふたが開いている場合や、運転途中にふたを開けると、ブザー（ピピピピッ...）でお知らせしますので、ふたを閉めてください。
	● クラッチの切り換え動作音です。故障ではありません。
	● 乾燥時のファンの音です。
時間	● 時間を補正しながら表示します。このため、増えたり減ったりします。表示の時間は、目安時間のため実際の時間と異なります。
泡洗浄	<ul style="list-style-type: none"> ● 粉末合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか。必ず青のポケットに入れてください。 ● 水質、水温、水量によって泡立ちに影響する場合があります。 ● 洗剤が少ない場合 ● 洗剤の種類（低発泡タイプの洗剤など） ● 汚れが多い場合
	<ul style="list-style-type: none"> ● 水質、水温、水量によって泡立ちに影響が出る場合があります。 ● 洗剤を入れ過ぎた場合 ● 洗剤の種類（液体中性洗剤など）
	<ul style="list-style-type: none"> ● 衣類が片寄ると給水を行い泡洗浄は行いません。（泡こぼれ防止のため） ● 粉末合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか。必ず青のポケットに入れてください。 ● 水質、水温、水量によって泡立ちに影響する場合があります。 ● あらかじめ洗濯・脱水槽に水が入っている場合
セルフクリーン	● セルフクリーン運転のため、約15秒間給水します。
	<ul style="list-style-type: none"> ● おうちクリーニング・ウォッシュブルスーツ・槽洗浄コースはセルフクリーンを行いません。 ● 「洗い」「洗い～すすぎ」「すすぎ」「洗い・脱水」「脱水」運転はセルフクリーンを行いません。

	状 況	原 因
そ の 他	停電したとき	● 運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。電源「入」にして、運転し直してください。ふたが開かない場合は(Ⅾ5012ページ)
	ブレーカーが動作したとき	● 運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。原因を取り除いたのち、ブレーカーを復帰させ、電源「入」を確認し、運転し直してください。ふたが開かない場合は(Ⅾ5012ページ)
	断水したとき	● 断水後は、にごった水が出ることがあります。一度給水ホースを外し、蛇口からにごった水を出してから洗濯を始めてください。
	柔軟剤がこぼれでてしまう	● 柔軟剤投入ケースの「これ以下」の位置より上まで柔軟剤や水を入れると、自然に流れ出ます。(Ⅾ5050ページ) ● ケースを閉めるときにいきおいよく閉めると、こぼれ出ることがあります。
	粉末合成洗剤が溶け残る	● 粉末合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか。 必ず青のポケットに入れてください。 ● 「専用洗剤」ランプが点灯のまま運転していませんか。 「一般洗剤」を点灯させて運転を行ってください。 (Ⅾ5014ページ)
	床・壁がぬれる (結露する)	● 換気を十分にしてください。 床面が結露する場合は、別売の洗濯機用トレーをお使いください。 (Ⅾ裏表紙)



Q & A

泡洗浄・セルフクリーンをするコースは？

運転	コース	泡洗浄	セルフ クリーン
洗濯	おまかせ		
	我が家流		
	つけ洗い		
	お急ぎ		
	ゴシゴシ		
	ナイト		
	ふとん・毛布	—	—
	おうちクリーニング	—	—
洗・乾	ウォッシュブルスーツ	—	—
	槽洗浄	—	—
	おまかせ		
	我が家流		

必要なときに

故障かな？



操作部にこんな表示が出たら (ブザーが鳴りUと数字が交互に表示されます)

U 11

- 排水ホースに次のような異常はありませんか。
- 倒してありますか。
- 糸くずがつまっていますか。
- つぶれていませんか。
- 先端が水につかっていますか。
- 途中が10cm以上の高さになっていませんか。
- 延長ホースが3m以上になっていませんか。
- 細いホースを使っていますか。
- 凍結していませんか。

ふたの開け閉めにより運転が再開します。

U 12

- ふたが開いていませんか。 ふたを閉めてください。

U 13

- 洗濯物が片寄っていませんか。 均等に直しふたを閉めてください。
- 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。
- 排水ホースの途中が10cm以上の高さになっていませんか。
- 延長ホースが3m以上になっていませんか。

ふたの開け閉めにより運転が再開します。

U 14

- 水栓を開きましたか。
- 水道、給水ホースが凍結していませんか。
- 断水していませんか。
- 給水フィルターにゴミが
つまっていますか。(P.63ページ)

ふたの開け閉めにより運転が再開します。

U 15

- 水が入った状態で「乾燥」運転をスタートさせていませんか？
いったん電源を切り、「脱水」ボタンで排水～脱水を行ってください。(P.39ページ)

U 25

- 乾燥運転中の布の片寄りのため、停止します。
均等に直しふたを閉めてください。

U 99

- 水が入っているときにふたを10秒以上開けていませんか。
チャイルドロックが働き、強制排水されます。電源プラグをコンセントから抜き、5秒後に再接続してください。(P.54ページ)

水量表示が点滅する
●衣類の入れ過ぎ報知

- 洗・乾「おまかせ」コースの場合、衣類を入れ過ぎている
(3.0kg以上)と、スタート後『水量表示が点滅』してお知らせ
します。
バスタオル1枚(300g)程度を取り出してください。
洗濯物がぬれている場合は、容量が多いと検知して『水量表示が
点滅』することがあります。

H 01

- 「H01」のようなH表示の場合はブザーは鳴りません。
電源「切」「入」にしても表示が消えない場合は、電源プラグ
を抜き、サービスを依頼してください。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

仕様

品番	NA-F80D2R	NA-F70D2R
定格電圧	交流100V	交流100V
定格周波数	50Hz/60Hz共用	50Hz/60Hz共用
電動機定格消費電力	洗濯時：300W	洗濯時：295W
電熱装置定格消費電力	乾燥時：640W	乾燥時：640W
乾燥時の 定格消費電力	0 840W 10 810W 20 780W 30 760W	0 840W 10 810W 20 780W 30 760W
外形寸法	幅599×奥行622×高さ1010(mm)	幅599×奥行622×高さ1010(mm)
製品質量	42kg	42kg
標準洗濯容量	8.0kg(乾燥時の布質量)	7.0kg(乾燥時の布質量)
標準脱水容量	8.0kg(乾燥時の布質量)	7.0kg(乾燥時の布質量)
標準乾燥容量	3.0kg(乾燥時の布質量)	3.0kg(乾燥時の布質量)
標準水量	57L(おまかせコース時)	54L(おまかせコース時)
標準使用水量	125L(専用洗剤使用時114L)	120L(専用洗剤使用時108L)
水道水圧	0.03～1MPa{0.3～10kgf/cm ² }	0.03～1MPa{0.3～10kgf/cm ² }

●標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地の場合です。

バスポンプ(本体内蔵)の仕様

電源電圧	交流100V	揚水量	50Hz/60Hz 毎分12L
消費電力	50Hz/60Hz 38W		
電流	50Hz/60Hz 0.6A	風呂水吸水ホース内径	15mm(市販のホースは使えません)

●消費電力、電流、揚水量の仕様は、全揚程1.4mでホース約4mのときのものです。

保証とアフターサービス(よくお読みください。)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- 修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ！

修理を依頼されるとき

71～77ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、
お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし軸受については2年間。
一般家庭用以外に使用された場合は除きます。


補修用性能部品の保有期間

当社は、この全自動電気洗濯機の補修用性能部
品を、製造打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	全自動電気洗濯機
品 番	NA F80D2R NA F70D2R
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。


使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話  **0120-878-365**
FAX  **0120-878-236**
365日 / 受付9時～20時

Help desk for foreign residents in Japan
外国人/海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

●お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
















北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	旭川 旭川市2条通21丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	帯広 帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477	函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021		京都 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	大阪 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225
奈良 大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770		和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645
東北地区		中国地区	
青森 青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	秋田 秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
山形 山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100		福島 福島県安達郡本宮町 字南ノ内65 ☎(0243)34-1301	
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	群馬 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	水戸 水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720		新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171	
中部地区		九州地区	
石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209
静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000		名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010		高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	
三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380		福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151
長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658		大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	宮崎 宮崎市本郷北方草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213
熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067		天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101		沖縄地区	
沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207			

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 0103


必要ときに

別売部品

[希望小売価格は2003年6月現在・税別]

専用洗剤 (遠心力21)		洗濯キャップ	糸くずフィルター
ボトル用 N-S10B2 980円 	N-S8P2 680円 	AXW3215-6BM0 1,200円 	AXW22A-6BM0 500円 
排気フィルター	吸気フィルター	洗濯槽クリーナー	洗濯機用トレイ
AXW2360-6JV0 500円 	AXW2258D6ML0 500円 	(洗濯槽の洗浄剤) N-W1 2,000円 	AXW18B-F1 3,700円 
延長用給水ホース		延長用排水ホース	壁ピタ水栓
AXW1251-250(50cm用) 1,300円 AXW1251-201(1m用) 1,700円 AXW1251-202(2m用) 2,000円 AXW1251-203(3m用) 2,300円 AXW1251-205(5m用) 3,450円 		AXW2D-31(1m用) 1,300円 AXW2D-32(2m用) 2,000円 	CB-L6 6,500円 
風呂水吸水ホース		給水栓ジョイント	
お風呂までの距離が8m以下の場合 (同梱のホースに接続します) AXW2K-6DL0 2,200円 		お風呂までの距離が8~10mの場合 (同梱のホースは使わずこのホースのみ使います) AXW2K-VP10 2,400円 	
		CB-J6 2,400円 	AXW12H-J6 1,800円 

上記の部品はお買い上げの販売店にお申し付けください。

愛情点検 長年ご使用の洗濯機の点検を！			
	こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> ●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。 ●洗濯・脱水槽が止まりにくい。 ●水漏れがする。(ホース、給水栓つぎて) ●製品に触るとビリビリ電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。 	このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お 買 い 上 げ 日	年 月 日	品 番	NA - F80D2R NA - F70D2R
販 売 店 名	☎ () -		
お客様ご相談窓口	☎ () -		

廃棄時にご注意
願います！

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

松下電器産業株式会社 ホームユーティリティ事業部

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd (松下電器産業株式会社) 2003

W9901 - 6MM00
S0603 - 0ナショナルホームページ <http://national.jp/>